

Logitech®

Wireless Combo MK270

Das zuverlässige kabellose Set mit dem winzigen Logitech-Empfänger.

- Kabellose Logitech® Advanced 2,4-GHz-Verbindung mit 10 Metern Reichweite*
- Der winzige Logitech®-Empfänger lässt sich in einem separaten Fach in der Maus aufbewahren
- Batterielebensdauer von 24 Monaten für die Tastatur und 12 Monaten für die Maus** sowie automatischer Standby-Modus
- Acht Sondertasten
- Plug&Play-Komfort

Logitech® Wireless Combo MK270. Das zuverlässige kabellose Set mit dem winzigen Logitech-Empfänger. Die kabellose Logitech Advanced 2,4-GHz-Technologie ermöglicht eine zuverlässige Verbindung mit bis zu zehn Metern Reichweite. Selbst in Umgebungen mit starkem WLAN-Verkehr kommt es nur extrem selten zu Verzögerungen oder Ausfällen.* Der Logitech®-Empfänger ist so winzig, dass er ständig unbeschädigt in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben kann, selbst wenn Sie unterwegs sind. Außerdem bietet die Maus ein Aufbewahrungsfach für den Empfänger und kann den Computer daher überallhin begleiten. Dank der Batterielebensdauer von 24 Monaten für die Tastatur und 12 Monaten für die Maus sowie dem automatischen Standby-Modus und dem Ein-/Ausschalter kommen Sie jahrelang ohne lästige Batteriewechsel aus.**



* Die kabellose Reichweite ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig.

** Die Batterielebensdauer ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig.

Wireless Combo MK270

Verpackung

	Hauptpaket	Hauptkarton
Teilenummer	Mehrere	-
Strichcode	Mehrere	Mehrere
Gewicht	866,00 g	5700,00 g
Länge	52,40 cm	15,70 cm
Breite	15,90 cm	53,10 cm
Höhe/Tiefe	5,00 cm	33,10 cm
Volumen	4,166 dm ³	0,0276 m ³
1 Hauptpaket	1	-
1 Zwischenpaket	0	-
1 Hauptkarton	6	1
1 Euro-Palette	360	60
1 Container 20 Fuß	6804	1134
1 Container 40 Fuß	13944	2324
1 Container 40 Fuß HQ	15936	2656

Inhalt

- Kabellose Tastatur
- Kabellose Maus
- USB-Empfänger
- 1 Batterie vom Typ AA (Maus) und 2 Batterien vom Typ AAA (Tastatur)
- Bedienungsanleitung
- 3 Jahre Herstellergarantie und technische Hotline

Systemvoraussetzungen

- Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 oder höher
- USB-Anschluss

920-004511 Deutsch
 920-004510 Französisch
 920-004534 Schweizerisch
 920-004520 Griechisch
 920-004512 Italienisch
 920-004517 Portugiesisch
 920-004513 Spanisch

920-004523 Englisch (GB)
 920-004509 US International
 (NSEA und EER)
 920-004524 Belgisch
 920-004525 Türkisch
 920-004519 Arabisch
 920-004522 Hebräisch

920-004535 Nordische Länder
 920-004527 Tschechisch
 920-004526 Ungarisch
 920-004508 International EER
 920-004518 Russisch

